

SALLE DE BAINS

ELECTRICITÉ

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DÉCORATION PEINTURE ECLAIRAGE

Accueil

Zoom sur...

Vos projets

Le coin déco

Développement durable









Poser une serrure en applique

OUTILLAGE QUINCAILLERIE

Les traditionnelles serrures en applique peuvent être horizontales ou verticales. La pose d'une serrure en applique demande de la précision dans le tracé et un petit travail de menuiserie pour encastrer les têtières du bloc et de la gâche.

CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR

CONSTRUCTION







- 1) Sur le chant de la porte, tracer les positions de la têtière et du coffret de la serre
- 2) Réaliser une entaille de l'épaisseur de la tôle au ciseau à bois. Utiliser un maillet et un ciseau affûté.
- 3) Prendre avec précision les cotes des axes du canon de la serrure en hauteur et en largeur. Tenir compte de l'encastrement de la tôle de têtière sur le chant de la porte.
- 4) Préparer le perçage du canon de la serrure après avoir reporté les cotes sur le plat de la porte. Prévoir une mèche au diamètre correspondant.

en fonction de son type d'utilisation : . Quand il n'est pas nécessaire de fermer à clé, un simple bloc de fermeture à bec-de-cane actionné par outon suffit.

La réalisation

PERCER LE CANON DE LA SERRURE









- 1) Éviter les éclats de bois en plaçant une chute de bois " martyr " au sortir de la mèche pendant le perçage (parfaitement horizontal) du trou du canon.
- 2) L'orifice du trou du carré de poignée est percé après repérage à la mine fine.
- 3) Percer le trou du carré avec les mêmes précautions : pièce de bois martyr et perçage horizontal.
- 4) Visser la serrure après avoir préparé les emplacements à la vrille ou au forêt fin. Les vis d'origine fournies doivent pénétrer dans les 3/4 de l'épaisseur du bois de la porte.

VISSER LA TETIERE











- 1) Visser la têtière après avoir positionné la serrure dans l'encoche réalisée au ciseau à bois.
- 2) Fermer la porte et sortir le pêne. Positionner la gâche sur le dormant.
- 3) Entailler la position de la têtière de la gâche et la visser sur le plat et le chant du bâti dormant.
- 4) Mettre en place puis visser le cache extérieur. Installer la poignée en conservant le dispositif de blocage à l'intérieur.
- 5) Profitez de la serrure, elle fonctionne !

L'équipement

Les outils

- une serrure en applique
- un tournews une perceuse des mèches à bois une vrille un crayon à bois une équerre un maillet des serre joints

Une information vous mangue?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

<u>Haut de page</u>